





## STEP3 Eメールの初期設定

- Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のままお待ちください。

1

ホーム画面で「Eメール」をタップする

2

「接続する」をタップする

3

※「閉じる」をタップすると、Eメールトップ画面が表示されます。

初期設定が完了し、Eメールアドレスが表示されます。

### Eメールアドレスの変更について

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

1. ホーム画面で「Eメール」→「Eメール設定」をタップする
2. 「アドレス変更・その他の設定」→「接続する」→「Eメールアドレスの変更」をタップする
3. 暗証番号を入力し、「送信」→「承諾する」をタップする  
※ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
4. Eメールアドレスの「@」の左側の部分（変更可能部分）を入力し、「送信」→「OK」をタップする

### PCメールについて

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをFJL21に設定し、パソコンと同じようにFJL21からメールを送受信できます。あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入力し、メールアカウントの設定を行ってください。  
PCメールを起動するには、ホーム画面で「メール」をタップします。

## STEP4 かんたんお引越しについて

スマートフォン以外のau電話からFJL21に機種変更をする場合、電話帳などのデータを簡単な操作でまとめて移行できます。あらかじめ、移行するデータをmicroSDカードに保存しておいてください。

- au電話によっては、対応していない機種もあります。

1

ホーム画面で「本体設定」をタップする

2

「初期設定」をタップする

3

「かんたんお引越し」→「OK」をタップする

復元するデータを選択して「復元開始」をタップすると、データの移行を開始します。

## STEP5 無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

- 無線LAN（Wi-Fi®）の設定を行う前に、利用するネットワークのネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（パスワード）を確認してください。
- 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で操作してください。

1

ホーム画面で「本体設定」をタップする

2

「Wi-Fi」をタップする

3

「OFF」をタップして「ON」にする

4

接続するアクセスポイントをタップする

接続するアクセスポイントが検出されないときは、アクセスポイントを手動で登録してください。手動で登録する場合は、「ネットワークを追加」をタップしてSSIDとセキュリティ情報を入力します。

5

例：セキュリティが「WEP」の場合

タップして、アクセスポイントに設定されているセキュリティキーを入力する

「接続」をタップする

※セキュリティの設定がされていないネットワークを選択した場合は、この画面は表示されません。

### Wi-Fi®ネットワークの簡単登録について

AOSS™またはWPSに対応した無線LAN（Wi-Fi®）のアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。  
ホーム画面で「本体設定」→「Wi-Fi簡単登録」→「AOSS方式」／「WPS方式」／「かんたん接続」をタップし、アクセスポイント側で操作を行います。

## 電話

### ◆電話をかける

1

ホーム画面で「NX!電話」をタップする

2

電話番号を入力する

電話番号を入力する

### ◆電話を受ける

1

着信画面で「応答」をタップする

※スリープモード中やロック画面で着信した場合は、「応答」を右にドラッグします。

### ◆電話を切る

1

通話中画面で「終話」をタップする

### 連絡先のインポート／エクスポート

NX!電話帳では連絡先データをmicroSDカードにエクスポート（バックアップ）したり、microSDカードに保存した連絡先データをインポート（復元）したりできます。大切なデータを守るため定期的にエクスポートすることをおすすめします。

1

ホーム画面で「NX!電話帳」をタップする

2

「インポート/エクスポート」をタップする

3

インポートする場合は「ストレージからインポート」をタップする

エクスポートする場合は「ストレージにエクスポート」→エクスポートするデータを選択→「OK」をタップする

アカウントを選択する画面が表示された場合は、インポート先のアカウントを選択してください。ファイルが複数ある場合は、インポートするファイルを選択してください。

### Eメールバックアップ方法

Eメールの受信ボックス、送信ボックス、未送信ボックスのメールのバックアップデータは、定期的にmicroSDカードに保存することをおすすめします。

- 1 ホーム画面で「Eメール」→「Eメール設定」→「バックアップ・復元」をタップする
  - 2 「バックアップ」→バックアップしたいボックスにチェックを付ける→「OK」をタップする
- microSDカードが取り付けられている場合は、「/mnt/sdcard/external\_sd/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。
- ・microSDカードが挿入されていない場合は内蔵ストレージの「/mnt/sdcard/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。
  - ・内蔵ストレージのバックアップデータをmicroSDカードに移動／コピーするときは、ホーム画面で「KFilemanager」をタップして内蔵ストレージの「/mnt/sdcard/private/au/email/BU」フォルダをmicroSDカードの任意の場所にコピーしてください。
  - ・Eメールのバックアップデータを復元する場合は、「Eメール」アプリで復元の操作をしてください。

### microSDカードへのデータ移行方法

- FJL21の内蔵ストレージに保存されているデータをmicroSDカードに移行することができます。
- 静止画や動画は、「ギャラリー」アプリケーションでもmicroSDカードにデータを移動することができます。
- microSDカードに移行したデータは、内蔵ストレージ内の元のフォルダに戻すことで復元できます。

1

ホーム画面で「KFilemanager」をタップする

2

データの格納先フォルダをロングタッチ→「コピー」／「切り取り」をタップする

3

「貼り付け」をタップする

4

処理が完了したら「OK」をタップします。

### 主なデータの格納フォルダについて

データの種類	内蔵ストレージの内のフォルダ
カメラで撮影した静止画や動画	/mnt/sdcard/DCIM/Camera （「データ保存先切替」を「本体」に設定している場合）
受信したEメール（～@ezweb.ne.jp）の添付データや本文に挿入されている画像（D絵文字含む）の保存データ	/mnt/sdcard/private/au/email/Myfolder
Eメールの受信ボックスのバックアップデータ Eメールの送信済ボックスのバックアップデータ Eメールの未送信ボックスのバックアップデータ	/mnt/sdcard/private/au/email/BU/RE /mnt/sdcard/private/au/email/BU/SE /mnt/sdcard/private/au/email/BU/DR （microSDカードが取り付けられている場合は、自動的に「/mnt/sdcard/external_sd/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。）
ブラウザ利用中に保存したデータ	/mnt/sdcard/Download （「ダウンロードファイル保存先」を「内蔵ストレージ優先」に設定している場合）

### 赤外線通信

赤外線通信機能を持つほかのau電話などの間で、連絡先やプロフィール、静止画などを送受信できます。

#### ◆赤外線送信

（例：連絡先データの1件送信）

- ・相手の端末で連絡先の1件受信の操作をしてください。

1

ホーム画面で「NX!電話帳」をタップする

2

送信する連絡先を選択→「送信」をタップする

送信が完了したら「OK」をタップします。

#### ◆赤外線受信

（例：連絡先データの1件受信）

- ・相手の端末からは連絡先の1件送信の操作をしてください。

1

ホーム画面で「赤外線」→「1件受信」をタップする

受信が完了したら「追加」→「OK」をタップします。

アカウントを選択する画面が表示された場合は、追加先のアカウントを選択してください。



2012年9月第1版  
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）  
製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社